

Change Teflon Tube

- 1) Pull out all the line extensions (3 x 3m) at Frontlines.
- 2) Unscrew the 4 screws at the Line-Y.
- 3) Remove the Line-Y from Teflon Tube.
- 4) Pull out the Teflon Tube from Frontlines.
- 5) Feed a thin line double through the new Teflon Tube.
- 6) Connect both ends of the thin line with the loops of the Frontlines so that there is a 10cm distance between the loops. It's impossible to feed the 2 loops parallel through the Teflon Tube so the distance of 10cm helps a lot.
- 7) Position the 3 metal pins at the Line-Y exactly between the 2 tapes at on Fronline.
- 8) Put the second half of the Line-Y properly to the first half and fix the 4 screws.
- 9) Connect all the line extensions (3 x 3m) at Frontlines.

Auswechseln des Teflon Schlauchs

1. Schlaufe alle Leinenverlängerungen (3 x 3 m) an den Frontleinen heraus.
2. Drehe die 4 Schrauben am Linie Y raus.
3. Entferne das Linie Y vom Teflon Schlauch.
4. Ziehe den Teflon Schlauch von den Frontlinien ab.
5. Fädle eine dünne Leine doppelt durch den neuen Teflon Schlauch.
6. Verbinde beide Enden der dünnen Leine mit den Schlaufen der Fronteinen, so dass zwischen den Schlaufen ein Abstand von 10 cm besteht. Es ist unmöglich die 2 Schlaufen parallel durch den Teflon Schlauch zu führen, weswegen der Abstand von 10 cm sehr wichtig ist.
7. Positioniere die 3 Metallstifte im Linie Y genau zwischen den beiden Tapes an der Frontleine.
8. Setzen Sie die zweite Hälfte des Linie Y passend auf die erste Hälfte und befestige die 4 Schrauben.
9. Schlaufe alle Leinenverlängerungen in die Fronteinen ein.

